

Ogawa サンプラー捕集ろ紙の抽出方法



⇒

適当な大きさのビンや試験管に純水（蒸留水やイオン交換水）8mLを正確に入れておきます



⇒

サンプラーをホルダーから外します



⇒

多孔栓を手で外します



⇒

ピンセットなどを使って中から捕集したろ紙を取り出します



ろ紙を純水の入ったビンに入れます

↓



←

軽く振り混ぜた後30分以上放置して、捕集成分を水に抽出します

分析操作を行います。
分析操作については別途マニュアルを参照してください